

Настройка сервиса «Мультиэкран» на ТВ

Мультиэкран – это приложение на телевизорах «Триколор», которое заменяет ТВ-приставку с подпиской для второго телевизора.



Список приставок, с которыми совместим сервис «Мультиэкран» вы можете найти на странице рядом.

Шаг 1. Проверьте список домашних устройств. Для работы сервиса понадобятся:

- приставка «Триколор», связанная с вашим телевизором;
- второй телевизор «Триколор»;
- активная подписка «Единый», «Единый Ultra», «Супер Ultra Взрослый», «Супер Ultra Детский», «Максимум» или «Премиум».
- устройство, создающее локальную сеть (роутер или адаптер).

! Один из двух телевизоров обязательно должен быть «Триколор» — иначе «Мультиэкран» не будет работать

! Зайдите в Личный кабинет клиента «Триколор» на сайте lk.tricolor.ru, чтобы узнать, какой подпиской вы пользуетесь сейчас, а также при необходимости сменить ее.

Шаг 2. Подключите ТВ и приставку к одной локальной сети с помощью Wi-Fi.

! Наличие интернета необязательно, нужно создать беспроводную сеть между вашим телевизором и приставкой. Если у вашей приставки нет Wi-Fi-модуля, создать беспроводную сеть поможет роутер или Wi-Fi-адаптер.

- ⇒ В интерфейсе приставки нажмите на иконку шестеренки, далее перейдите в раздел «Подключения». Выберите «Wi-Fi», перейдите к «Точке доступа» и включите ее
- ⇒ Далее выберите «Настроить точку доступа»
- ⇒ Нажмите «Показать пароль», запишите пароль и название сети – они понадобятся далее.

Шаг 3. Теперь настроим телевизор «Триколор»

- ⇒ На главном экране нажмите на иконку шестеренки и в разделе «Подключения» выберете «Беспроводная сеть»
- ⇒ Найдите в списке имя вашей сети, которое вы записали. Введите записанный ранее пароль.

Шаг 4. Переключите приставку в режим «Спутник», нажав на иконку шестеренки, далее «Дополнительные» – «Приоритетный источник сигнала».

Шаг 5. Найдите сервис «Мультиэкран» в каталоге приложений на главном экране телевизора «Триколор» и запустите его.

Шаг 6. Во вкладке «Приемник» нажмите на кнопку «Добавить», и выберите свою приставку, чтобы запустить поиск и связать два устройства.

Шаг 7. Выберите режим просмотра:

- «зеркальный» – оба телевизора показывают одно и то же, дублируя друг друга;
- «независимый» – телевизоры будут транслировать разные каналы.

! «Независимый» режим просмотра доступен только для двухтюнерных приставок.

Если сервиса «Мультиэкран» нет в каталоге приложений, значит, его нужно установить. Для этого обновите ТВ до последней версии ПО:

1. Раздайте мобильный интернет на телевизор или подключите его к домашнему интернету. Это запустит процесс обновления, и приложение появится в каталоге.
2. Если доступа к интернету у вас нет, скачайте сами или попросите близких [скачать APK-файл](#) на флешку на сайте tricolor.ru (в разделе «Сервисы» - «Мультиэкран»), а после загрузите его на телевизор.

